

Automatische deuren

18. Een comparator vergelijkt de binnenkomende spanning met een ingestelde waarde. Is de binnenkomende spanning hoger dan die ingestelde waarde, dan is de uitgang van de comparator hoog, anders laag.

19.

